

Werbeclischée löschen auf IS-Frankiersysteme



Um ein nicht mehr benötigtes Werbeclischée auf Ihrem Frankiersystem zu löschen gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie Ihr Frankiersystem
2. Drücken Sie die Taste **Menü**
3. Wählen Sie **13 Manager** und drücken Sie auf **OK**.
4. Geben Sie den **Manger-Pin** (09430) ein und drücken Sie auf **OK**
5. Wählen Sie **8 Optionen und Updates** und drücken Sie auf **OK**
6. Wählen Sie **3 Werbelischee** und drücken Sie auf **OK**
7. Wählen Sie das entsprechende **Werbeklichee** und drücken Sie auf **OK**
8. Wählen Sie **2 Löschen** und drücken Sie auf **OK**
(mit „Bearbeiten“ können Sie bei Bedarf den Namen des Werbeklichees anpassen)

Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes weitere Werbeclischée das Sie löschen möchten. Drücken Sie danach die Sleep-Modus-Taste (befindet sich oberhalb des Displays (roter Kreis)) und starten Sie das Frankiersystem neu.

Wünschen Sie ein neues Werbeklichees? Bestellen Sie ganz einfach wie folgt:

- Erstellen Sie ein Werbeklichee nach folgenden [technischen Anforderungen](#)
- Senden Sie uns das Werbeklichee per Email zu: info@neopost.ch
- Preise:

1 Werbeclischée	CHF 215.00
2 Werbeclichées	CHF 150.00 per Stück
3 Werbeclichées	CHF 140.00 per Stück
4 Werbeclichées	CHF 130.00 per Stück
ab 5 Werbeclichées	CHF 110.00 per Stück
- Sobald Ihr Werbeclischée zum Download bereit ist werden wir Sie persönlich kontaktieren und Ihnen behilflich sein das Werbeclischée auf Ihr Frankiersystem zu laden.

Dieses Dokument und weitere nützliche Informationen finden Sie auch unter

- www.neopost.ch/de/supportundservice

Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch zur Verfügung, wählen Sie einfach die Rufnummer 0848 231 233.

Ihr Helpdesk-Team

Neopost AG



Phone: +41 848 231 233
Fax: +41 848 231 232



Hertistrasse 25
8304 Wallisellen
SWITZERLAND
helpdesk@neopost.ch
www.neopost.ch

Follow us on social media

