

## Werbeclischée laden und verwalten auf IS-Frankiersysteme

Als de-/aktivierbarer Abdruck, als Standard-Druck und/oder auf Jobs (Mem-Taste)



### 1. Werbeclischée laden

- 1.1 Schliessen Sie Ihr Frankiersystem via LAN oder Telefonkabel (Modem) ans Netz
- 1.2 Starten Sie Ihr Frankiersystem
- 1.3 Drücken Sie die Taste **Menü**
- 1.4 Wählen Sie **9 Online Service** und drücken Sie auf **OK**
- 1.5 Wählen Sie **3 Allgemeiner Anruf** und drücken Sie auf **OK**

Das Werbeclischée wird auf Ihr Frankiersystem geladen. Sie können nun das Werbeclischée über die Frankierungskonfigurations-Taste (Brief&Zahnrad) ein und ausschalten (wenn eingeschaltet erscheint ein **S** im Display).

### 2. Werbeclischée als Standard-Druck speichern

- 2.1 Starten Sie Ihr Frankiersystem
- 2.2 Drücken Sie die Taste **Menü**
- 2.3 Wählen Sie **13 Manager** und drücken Sie auf **OK**
- 2.4 Geben Sie den **Manager-Pin** (09430) ein und drücken Sie auf **OK**
- 2.5 Wählen Sie **3 Bediener-Standard Einstellungen** und drücken Sie auf **OK**
- 2.6 Wählen Sie **3 Abdruck Grundeinstellungen** und drücken Sie auf **OK**
- 2.7 Wählen Sie **2 Klischee** und drücken Sie auf **OK**
- 2.8 Wählen Sie das entsprechende **Werbeclischée** aus und drücken Sie auf **OK**

Ihr Werbeclischée ist nun im Standarddruck auf dem Frankiersystem gespeichert. Wenn Sie keine Jobs (MEM-Taste) verwenden oder Sie das Werbeclischée nicht in den Jobs (MEM-Taste) gespeichert haben möchten, so können Sie nun das Frankiersystem neu starten.

### 3. Werbeclischée zusätzlich in den Jobs (MEM-Taste) speichern

- 3.1 Wiederholen Sie die Punkte 2.1 bis 2.4 (im Display wird „Haupt-Menü“ angezeigt)
- 3.2 Wählen Sie **4 Abdruck Kurzwahleinstellungen** und drücken Sie auf **OK**
- 3.3 Wählen Sie den gewünschten **Speicherplatz** und drücken Sie auf **ÄNDERN**
- 3.4 Wählen Sie **1 Bearbeiten** und drücken Sie auf **OK**
- 3.5 Wählen Sie **Klischee** und drücken Sie auf **ÄNDERN**
- 3.6 Wählen Sie ihr gewünschtes **Werbeclischée** und drücken Sie auf **OK**

Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Job auf welchem Sie das Werbeclischée wünschen.

Sie können danach das Frankiersystem aus- und wieder einschalten.

Wünschen Sie ein neues Werbeklischees? Bestellen Sie ganz einfach wie folgt:

- Erstellen Sie ein Werbeklischee nach folgenden [technischen Anforderungen](#)
- Senden Sie uns das Werbeklischee per Email zu: [info@neopost.ch](mailto:info@neopost.ch)
- Preise:

1 Werbeclichée	CHF 215.00
2 Werbeclichées	CHF 150.00 per Stück
3 Werbeclichées	CHF 140.00 per Stück
4 Werbeclichées	CHF 130.00 per Stück
ab 5 Werbeclichées	CHF 110.00 per Stück
- Sobald Ihr Werbeclichée zum Download bereit ist werden wir Sie persönlich kontaktieren und Ihnen behilflich sein das Werbeclichée auf Ihr Frankiersystem zu laden.

Dieses Dokument und weitere nützliche Informationen finden Sie auch unter

- [www.neopost.ch/de/supportundservice](http://www.neopost.ch/de/supportundservice)

Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch zur Verfügung,  
wählen Sie einfach die Rufnummer 0848 231 233.

#### **Ihr Helpdesk-Team**

*Neopost AG*

Phone: +41 848 231 233

Fax: +41 848 231 232



Hertistrasse 25  
8304 Wallisellen  
SWITZERLAND  
[helpdesk@neopost.ch](mailto:helpdesk@neopost.ch)  
[www.neopost.ch](http://www.neopost.ch)

*Follow us on social media*

