

Zusatztext erstellen, aktivieren, ändern auf IS-Frankiersysteme

Als de-/aktivierbarer Abdruck, als Standard-Druck und/oder auf Jobs (Mem-Taste)

IS-350



IS-420



IS-440



IS-480



1. Zusatztext erstellen

- 1.1 Starten Sie Ihr Frankiersystem
- 1.2 Drücken Sie die Taste **Menü**
- 1.3 Wählen Sie **13 Manager** und drücken Sie auf **OK**
- 1.4 Geben Sie den **Manger-Pin** (09430) und drücken Sie auf **OK**
- 1.5 Wählen Sie **8 Optionen und Updates** und drücken Sie auf **OK**
- 1.6 Wählen Sie **2 Text-Einstellungen** und drücken Sie auf **OK**
- 1.7 Wählen Sie **Text erstellen** und drücken Sie auf **OK**
- 1.8 Geben Sie in den vier Linien Ihren gewünschten Text ein und drücken Sie auf **OK**
- 1.9 Betätigen Sie bei **Text erstellen** Ihre Eingabe mittels **OK**
(mit der **C-Taste** können Sie den Text bei Bedarf noch einmal editieren)

Der Zusatztext ist nun auf Ihrem Frankiersystem vorhanden. Sie können nun den Zusatztext über die Frankierungskonfigurations-Taste (Brief&Zahnrad) ein und ausgeschaltet (wenn eingeschaltet erscheint ein **T** im Display).

2. Zusatztext ändern

- 2.1 Führen Sie die Punkte 1.1 bis 1.6 aus
- 2.2 Wählen Sie Ihren gewünschten **Text** aus und drücken Sie auf **OK**
- 2.3 Wählen Sie **1 Text ändern** und drücken Sie auf **OK**
- 2.4 Editieren Sie in den vier Linien Ihren Text und drücken Sie auf **OK**
- 2.9 Betätigen Sie bei **Text erstellen** Ihre Eingabe mittels **OK**
(mit der **C-Taste** können Sie den Text bei Bedarf noch einmal editieren)

3. Zusatztext als Standard-Druck speichern

- 3.1 Starten Sie Ihr Frankiersystem
- 3.2 Drücken Sie die Taste **Menü**
- 3.3 Wählen Sie **13 Manager** und drücken Sie auf **OK**
- 3.4 Geben Sie den **Manger-Pin** (09430) ein und drücken Sie auf **OK**
- 3.5 Wählen Sie **3 Bediener-Standard-Einstellungen** und drücken Sie auf **OK**
- 3.6 Wählen Sie **3 Abdruck Grundeinstellungen** und drücken Sie auf **OK**
- 3.7 Wählen Sie **1 Zusatztext** und drücken Sie auf **OK**
- 3.8 Wählen Sie den entsprechenden **Zusatztext** aus und drücken Sie auf **OK**

Ihr Zusatztext ist nun im Standarddruck auf dem Frankiersystem gespeichert.
Wenn Sie keine Jobs (MEM-Taste) verwenden oder Sie den Zusatztext nicht in den Jobs (MEM-Taste) gespeichert haben möchten, so können Sie nun das Frankiersystem neu starten.

4. Zusatztext zusätzlich in den Jobs (MEM-Taste) speichern
 - 4.1 Wiederholen Sie die Punkte 2.1 bis 2.4 (im Display wird „Haupt-Menü“ angezeigt)
 - 4.2 Wählen Sie **4 Abdruck Kurzwahleinstellungen** und drücken Sie auf **OK**
 - 4.3 Wählen Sie den gewünschten **Speicherplatz** und drücken Sie auf **ÄNDERN**
 - 4.4 Wählen Sie **1 Bearbeiten** und drücken Sie auf **OK**
 - 4.5 Wählen Sie **Zusatztext** und drücken Sie auf **ÄNDERN**
 - 4.6 Wählen Sie Ihren gewünschten **Zusatztext** und drücken Sie auf **OK**

Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Job auf welchem Sie den Zusatztext wünschen.
Sie können danach das Frankiersystem aus- und wieder einschalten.

Dieses Dokument und weitere nützliche Informationen finden Sie auch unter

- www.neopost.ch/de/supportundservice

Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch zur Verfügung,
wählen Sie einfach die Rufnummer 0848 231 233.

Ihr HelpDesk-Team Neopost

Neopost AG
Hertistrasse 25
CH-8304 Wallisellen
Telefon: 0848 231 233
Fax: +41 848 231 232

Email: helpdesk@neopost.ch
Internet: www.neopost.ch